



GRISPORT LOISIRS (1167182344)

Arne 43601

Couleurs:



Tailles:

40

41

42

43

44

45

46

47

DESCRIPTION

La 43601 est une chaussure de la collection Active de Grisport. Cette collection a été spécialement développée pour fournir à chacun des chaussures de qualité supérieure au quotidien. En plus d'un look décontracté, la chaussure offre un confort de port unique et est très légère, associée à des caractéristiques fonctionnelles et techniques brevetées. La semelle Active a une construction spéciale qui garantit que chaque mouvement est absorbé et aide à maintenir la bonne position tout en marchant et debout pendant de longues périodes. Chaussure sans sécurité.